



ZWILLING
J.A. HENCKELS



Gebrauchs- und Pflegehinweise

ZWILLING® Prédicat

0102418Y1_04-17

www.zwilling.com



ZWILLING
J.A. HENCKELS

Ihr neue ZWILLING Prédicat Glaskaraffe mit Ausgießdeckel ist qualitativ hochwertig und durchdacht in der Handhabung. Damit Sie lange Freude daran haben, lesen Sie bitte vor Benutzung die folgenden Anwendungs- und Pflegehinweise.

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie Ihre neue ZWILLING Prédicat Glaskaraffe mit Ausgießdeckel mit warmem Wasser und einem handelsüblichem Spülmittel oder Spülmaschinentab. Lassen Sie das Reinigungsmittel in der Karaffe einweichen und spülen Sie die Karaffe danach gründlich aus. Zur Reinigung des Deckels können Sie einen handelsüblichen Schwamm und Spülmittel verwenden, verzichten Sie dabei auf aggressive Reinigungsmittel oder Stahlwolle. Abtrocknen hilft vor Wasserflecken.

Reinigung und Pflege

ZWILLING Produkte sind einfach und bequem zu reinigen. Die Glaskaraffe ist spülmaschinengeeignet. Ziehen Sie dafür bitte vor dem Spülgang die beiden Silikonringe vom Ausgießdeckel herunter und reinigen sie separat in der Spülmaschine, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erhalten. Wir empfehlen jedoch die sensible Reinigung mit warmem Wasser und Spülmittel wie oben für den ersten Gebrauch beschrieben.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie die Glaskaraffe nicht, sofern sie beschädigt ist.
- Stellen Sie die Glaskaraffe niemals auf unebene Stellen.
- Stellen Sie die Glaskaraffe niemals auf einen Herd oder offenes Feuer.
- Vermeiden Sie hartes Aufschlagen der Glaskaraffe.
- Setzen Sie den Deckel immer behutsam auf die Glaskaraffe auf.
- Um ein Verletzungsrisiko zu minimieren, reinigen Sie die Karaffe bitte nicht mit der Hand im Innenraum der Karaffe.
- Verwenden Sie die Artikel nur zusammen mit Lebensmitteln und lagern Sie keine Chemikalien o. ä. in ihnen.

Gewährleistung:

Bei Beanstandungen innerhalb der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung und sofern nicht anders angegeben, geben Sie bitte die Glaskaraffe mit Ausgießdeckel zusammen mit dem Kassenbeleg an Ihren Händler zurück oder schicken es direkt an die auf der Verpackung angegebene Adresse. Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind (z.B. Überhitzung, Verfärbung, Kratzer, Fall auf den Boden oder unsachgemäße Reinigung), sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Der Einsatz im professionellen Bereich sowie rein optische Gebrauchsspuren sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.