



Gebrauchs- und Pflegehinweise | Instructions for use and care |  
Conseils d'utilisation et d'entretien | Indicaciones de uso y cuidado |  
Istruzioni per l'uso e la pulitura | Gebruiksaanwijzing en verzor-  
gingsinstructies | Инструкция по применению | Kullanım ve Bakım  
Talimatları | ご使用とお手入れについて | 使用保养须知

---

**ZWILLING® SORRENTO PLUS**

---



## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Zu Ihrer Sicherheit .....</b>	<b>3</b>
1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung .....	3
1.2 Wie und wofür Sie den Kaffeebereiter einsetzen dürfen.....	3
1.3 Kinder.....	3
1.4 So vermeiden Sie Verletzungen und Schäden .....	4
<b>2 Zubereiten und reinigen .....</b>	<b>5</b>
2.1 Kaffeebereiter auspacken .....	5
2.2 Kaffee zubereiten .....	6
2.3 Kaffeebereiter reinigen.....	8
<b>3 Bei Defekten.....</b>	<b>9</b>
3.1 Gewährleistung.....	9



### 1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Kaffeebereiter führen.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie den Kaffeebereiter benutzen.
- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.** Falls Sie den Kaffeebereiter an Dritte weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.



#### HINWEIS:

Die Bedienungsanleitung steht im Internet unter [www.zwilling.com](http://www.zwilling.com) auch zum Download bereit.

### 1.2 Wie und wofür Sie den Kaffeebereiter einsetzen dürfen

Der Kaffeebereiter ist zum Zubereiten von Kaffee in haushaltsüblichen Mengen bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt Unfallgefahren für Sie. Füllen Sie nichts anderes als Kaffeepulver und heißes Wasser in den Kaffeebereiter.

### 1.3 Kinder

Für Kinder besteht erhöhte Verletzungsgefahr:

- Halten Sie Kinder vom Kaffeebereiter und von heißem Wasser fern.
- Niemals Babys/Kleinkinder und einen vollen Kaffeebereiter gleichzeitig transportieren.

## Zu Ihrer Sicherheit

### 1.4 So vermeiden Sie Verletzungen und Schäden

Bei falschem Umgang mit dem Kaffeebereiter besteht die Gefahr von Verletzungen und der Sachbeschädigung:

- Stellen Sie den Kaffeebereiter niemals auf heißen Oberflächen ab.
- Stellen Sie den Kaffeebereiter auf eine ebene, trockene und rutschfeste Fläche. Bei Glasbruch besteht Verletzungsgefahr durch Splitter.
- Verwenden Sie für das Einfüllen und Umrühren nur Holz- oder Plastiklöffel. Metalllöffel können das Glas zerkratzen oder beschädigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Kaffeebereiters nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerpads oder metallische sowie scharfe Gegenstände.
- Prüfen Sie den Kaffeebereiter vor jeder Benutzung auf Schäden. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Kaffeebereiter.
- Reinigen Sie den Kaffeebereiter nach jedem Gebrauch sowie nach längerem Nichtgebrauch.



### 2.1 Kaffeebereiter auspacken



Abb. 1: Lieferumfang

1. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Verpackungsmaterialien.
2. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit (Abb.1):
  - Pos. 1: Einheit aus Deckel, Filterstab, Filtereinheit und Griff
  - Pos. 2: Glaskanne mit einem Fassungsvermögen von 750 ml



#### HINWEIS:

Verwenden Sie den Kaffeebereiter nicht im Falle von fehlenden oder defekten Teilen. Wenden Sie sich umgehend an den Händler, bei dem Sie den Kaffeebereiter erworben haben.

3. Reinigen Sie den Kaffeebereiter (siehe 2.3 Kaffeebereiter reinigen).

## Zubereiten und reinigen

### 2.2 Kaffee zubereiten



Abb. 2: Filtereinheit herausziehen



Abb. 3: Kaffeepulver einfüllen

1. Stellen Sie den Kaffeebereiter auf einer trockenen, ebenen und rutschfesten Oberfläche ab.
2. Ziehen Sie die Filtereinheit nach oben aus der Glaskanne heraus (Abb. 2).
3. Geben Sie das Kaffeepulver in die Glaskanne (Abb. 3).  
Empfehlung: Verwenden Sie pro Tasse (125 ml) einen leicht gehäuften Esslöffel Kaffeepulver.

#### HINWEIS:

Verwenden Sie nur grob gemahlene Kaffeepulver. Zu fein gemahlene Kaffeepulver kann den Filter verstopfen.

4. Gießen Sie heißes, nicht mehr kochendes Wasser in die Glaskanne (Abb. 4).
5. Rühren Sie den Kaffee mit einem Löffel um.
6. Setzen Sie die Filtereinheit mit dem Deckel auf die Glaskanne und lassen Sie den Kaffee ziehen.  
Empfehlung: Lassen Sie den Kaffee etwa 4 Minuten ziehen.



Abb. 4: Wasser einfüllen



Abb. 5: Ausgussöffnung verschließen



Abb. 6: Filtereinheit herunterdrücken

7. Drehen Sie den Deckel, sodass die Ausgussöffnung verschlossen ist (Abb. 5).

8. Halten Sie die Kanne am Griff fest und drücken Sie die Filtereinheit langsam und mit leichtem Druck nach unten (Abb. 6).

### ! VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch heißes Wasser:

- Drücken Sie die Filtereinheit mit möglichst wenig Druck nach unten.
- Wenn der Filter verstopft ist oder sich die Filtereinheit nicht leicht nach unten drücken lässt, ziehen Sie die Filtereinheit nach oben aus der Kanne, spülen Sie den Filter ab und versuchen Sie es erneut.

9. Drehen Sie den Deckel, sodass die Ausgussöffnung geöffnet ist, und schenken Sie den Kaffee ein.

## Zubereiten und reinigen

### 2.3 Kaffeebereiter reinigen

Reinigen Sie den Kaffeebereiter unmittelbar nach jedem Gebrauch.

#### ! VORSICHT!

Sachschäden durch falsche Reinigung:

- Verwenden Sie für die Reinigung keine harten Reinigungsutensilien und keine scharfen Reinigungsmittel.

1. Holen Sie den Kaffeesatz mit einem Löffel aus der Glaskanne. Entsorgen Sie den Kaffeesatz.
2. Spülen Sie den Kaffeebereiter vorsichtig von Hand oder in der Spülmaschine. Alle Teile sind spülmaschinengeeignet.  
TIPP: Für eine leichtere Reinigung lässt sich der Deckel vom Filterstab schieben. Dafür den Griff vom Filterstab abschrauben (Abb. 7).
3. Bewahren Sie den Kaffeebereiter an einem trockenen, kindersicheren Platz auf.



Abb. 7: Deckel demonstrieren

### 3.1 Gewährleistung

Es gilt eine gesetzliche Herstellergewährleistung von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum. Von dieser Gewährleistung ausgenommen sind Sachschäden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Die Gewährleistung erlischt bei unautorisiertem Eingriff in das Gerät. Der Einsatz im großgewerblichen Bereich sowie rein optische Gebrauchsspuren sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.