ENGLISH
Warnings and safety instructions: Pressure cookers

Danger due to the uncontrolled escape of steam if there is a failure of the safety valve, the pressure cooker lid or the safety lock. If the safety valve, the safety locking mechanism and other safety devices fail to function properly, the pressure cooker may explode. In this case, the pressure cooker lid may, they must be replaced. In this regard, contact your leading retailer specializing in Zwilling products or Zwilling customer service directly.

Risk of fire! Never use the pressure cooker without small burner plate. Place the small burner plate on the cooking zone. Use a suitable or required such as ceramic, induction or halogen, or gas may only be filled up to the halfway mark.

Risk of burns! Do not touch the metal surfaces of the pressure cooker with your bare hands after switching on the energy supply. Only touch the plastic components of the pressure cooker if necessary, use oven gloves.

Risk of burns! Do not open the pressure cooker lid until the pressure cooker is cooled pressure cooker under pressure. Always fill only with a little juice volume. Only use the frying basket with the pressure cooker open or with the lid.

Risk of scalding! If the pressure continues rising, release pressure immediately through the opening on the pressure regulator. Reduce the energy supply to the hob or hotplate to prevent steam escaping.

Risk of scalding by the hot steam! In respect of hot pressure release, hot steam escapes from the pressure regulator. Do not lean over the pressure cooker. Do not allow any damage to the valve. Clean the pressure regulator and the steam outlet after each use. Ensure that the pressure regulator is not blocked. Do not use the pressure cooker if the pressure regulator is damaged. Do not use the pressure cooker if your skin with the escaping steam. Do not handle to prevent contact of your skin with the escaping steam. Do not use the pressure cooker if the steam outlet is damaged or blocked. Do not use the pressure cooker if the steam outlet is damaged or blocked.

Risk of burns! Only touch the plastic components of the pressure cooker if absolutely necessary, use oven gloves or similar. Place your hands, hand tools and other parts of your body far enough from the steam outlet.

Risk of burns! Do not touch the metal surfaces of the pressure cooker with your bare hands after completing cooking. These can still be very hot. Only touch the plastic components of the pressure cooker if necessary, use oven gloves.

Risk of burns! Do not open the pressure cooker lid until the pressure cooker is cooled pressure cooker under pressure. Always fill only with a little juice volume. Only use the frying basket with the pressure cooker open or with the lid.

Risk of scalding! If the pressure continues rising, release pressure immediately through the opening on the pressure regulator. Reduce the energy supply to the hob or hotplate to prevent steam escaping.

DEUTSCH
Warn- und Sicherheitshinweise: Schnellkochtöpfe

Gefahr durch unkontrolliert austretenden Wasserdampf bei Ausfall von Sicherheitsventil, Dichtung oder Sicherheitsverschluss. Wenn Sicherheitsventil, Sicherheitsverschluss und andere Sicherheitsvorrichtungen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, kann der Schnellkochtopf explodieren. In diesem Fall müssen Sie Sicherheitsventil und Dichtung ersetzen. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an den Zwilling Kundendienst.

Gefahr durch Brand! Niemals den Schnellkochtopf niemals ohne separaten Kochplatte benutzen.

Überschreitet Ihr Schnellkochtopf eine schätzenswerte oder sehr spezielle Form, wählen Sie eine geeignete Kochplatte aus Keramik, Induktion oder Halogen oder Gas. Niemals mehr als bis zur Hälfte befüllen.

Verbrennungsgefahr! Berühren Sie die Metalloberflächen des Schnellkochtopfs nach Inbetriebnahme des Energieflusses nicht mit bloßen Händen. Fassen Sie die Schnellkochtopf ausschließlich an den Kunststoffkomponenten an, ggf. Ofenhandschuhe benutzen. Halten Sie Hände, Handwerkzeuge und andere Körperteile ausreichend weit vom Dampfauslass.

Verbrennungsgefahr! Öffnen Sie den Schnellkochtopf niemals ohne vorherigen Abkühlen. Benutzen Sie den Frittiereinsatz nur mit offenem Deckel.

Verbrennungsgefahr! Wenn Sie den Schnellkochtopf nach Ende des Kochens abkühlen, berühren Sie die Metalloberflächen nicht mit bloßen Händen. Die Hitze kann noch sehr hoch sein. Fassen Sie die Kunststoffkomponenten nur ggf. mit Ofenhandschuhen an.

Verbrennungsgefahr! Öffnen Sie den Schnellkochtopf niemals ohne vorherigen Abkühlen. Benutzen Sie den Frittiereinsatz nur mit offenem Deckel.

Gefahr durch Austritt der Schnellkochtopf-Inhalt! Zuviel eingefüllte Menge. Die Schnellkochtopf-Inhalt ist bis zum Ablauf der Kochzeit. Verwenden Sie Topf Wenn Sie Ihren Schnellkochtopf mit Dampfdruck verwenden Sie Topf Wenn Sie Ihren Schnellkochtopf mit Dampfdruck verwenden Sie Topf

БЪЛГАРСКИ
Предупреждения и инструкции за безопасност: Бързарски печки под налягане

Опасност от неконтролирано изпускане на водата поради пара ако е отказал предпазен клапан, капак на бързарската печка или предпазен механизъм. Ако предпазен клапан, предпазен механизъм и другите предпазни устройства не изпълняват правилно своя предназначение, бързарската печка може да експлодира. В случая, бързарската печка или уплътнителния пръстен са задължителни да бъдат подменени. Относно тази, свържете се с водещия доставчик, специализиран в продукти Zwilling или с Zwilling клиентски сервиз.

Опасност от пожар! Никога не ползвайте бързарската печка без малка плоча. Поставете малка плоча на зоната за готвене. Ползвайте подходящ или необходим, напр. керамичен, индукционен или халогенен, или газ. Бързарската печка може да бъде пълнена до половина.

Опасност от изгаряния! Не докосвайте металните повърхности на бързарската печка с голи ръце, когато сте включили захранването. Докосвайте пластмасовите части на бързарската печка, ако е необходимо, ползвайте ръкавици за фурна.

Опасност от изгаряния! Не отваряйте бързарската печка, докато не е изстинала. Бързарската печка е под налягане. Винаги пълнете с малко сок. Ползвайте кошницата за пържене с отворена бързарска печка или с капак.

Опасност от изгаряния! Ако бързарската печка продължи да се нагрява, веднъжнатоварете бързарската печка с отворена бързарска печка или с капак. Намалете подаваното захранване на плота или котлона, за да предотвратите изпускането на пара.

Опасност от изгаряния! Ако бързарската печка е отворена, не я наклонявайте. Ако бързарската печка е отворена, не я наклонявайте. Ако бързарската печка е отворена, не я наклонявайте.

LIETUVIŲ
Įspėjimai ir saugos instrukcijos: Slėginės virėklės

Perskaitę šią naudojimosi instrukcijos ir saugos informaciją, kuri taikoma slėginės virėklės modeliui, kurį ketinate naudoti, atidžiai ją saugokite ir naudojimo metu ją laikykite šalia slėginės virėklės. Nesilaikydami šios informacijos ir naudodamiesi slėginės virėklės kitomis nei numatytosios paskirtimis, galite sunkiai ar net mirtinai sužeisti save ir kitus asmenis ir sugadinti prietaisą ir kitą turtą. Šioje informacijoje nurodyta, kaip naudotis slėginės virėklės kitomis nei numatytosios paskirtimis, taikomos kaip sodinis, virdulinė ir kepimo ir virimo krosnelė.

Gaisro pavojus! Nukreipkite rankenėles prie vidinės sienelės, kad jos neišsikištų iš virimo paviršiaus.

Perspėjimas pavojui! Jei naudojate pastepinę ar kitokią tikrinkitės maisto gamintojo, ar ji tinka naudoti slėgio virimo ir sterilizacijos metu, priešingai ir be jos.

Naudojamą vandenį (pvz. vandenį, sudarytą nuo pastepinės) pastebėjus pirmiesiems ženklams, kad jis ėsdinantis ir/arba pavojaus pirmenybės. Sąlytis su ėsdinančiu vandeniu gali sukelti rimtus sužeidimus. Nenaudokite ėsdinančio vandens. Ėsdinantis vandenis gali sugadinti prietaisą ir kitą turtą.

Apsaugokite nuo karščio ir nuo tiesioginės saulės spindulių. Nenaudokite prietaisų, kurie yra pažeisti ar kuriuose matosi žalos ženklai