ENGLISH
Warnings and safety instructions: Pressure cookers

Danger due to the accumulated escape of steam if there is a failure of the safety valve, the steam outlet or the pressure control. Danger due to the safety function. Do not use any damaged or faulty safety valves, the steam outlet or the pressure control. Do not block the steam outlet. Do not, under any circumstances, tamper with the safety valve, the steam outlet or the pressure control

LIETUVIŲ
Įspėjimai ir saugos instrukcijos: Slėginės virėklės

Prieš pradedant naudotiesi virėkle pasiskaitykite ir supraskite šias instrukcijas. Jos pateikiamos dėl jūsų saugumo ir geresnės naudojimosi galimybės. Neleisk jokio asmens naudotis virėkle, kol nepasiskaitė jos ir nesupranto veikimo ir saugos reikalavimų. Šiuos nurodymus saugokite vietoje, kur jie bet kada galėsite jiems pasižiūrėti. Jeigu parduodi ar kam nori kažką duoti naudotis virėkle, būtinai pridėk šiuos nurodymus.

Apsaugokite kaitinamąjį elementą nuo pažeidimo. Jokiu atveju nenaudokite virėklės, jeigu ji buvo sugadinta ir nenuvalyta, ir nuo kitos pusės nebeišsaugo tinkamo slėgio. Nenaudokite prietaisui kenkiančios ar pavojingos sąlygos sukeliančios priemonės, tokiems kaip sodrus, tirštokas ar kitokio pobūdžio maistas.

Gaminys skirtas Tinkamai naudotis tik uždarose patalpose.

Gaminys yra pagamintas iš aukštos kokybės ir ilgaamžiškumo plastiko, metalo, stiklo, gumos ir kito tokiems reikmenims tinkamo medžiagos.

Naudojant virėklę žiūrėk, saugokis vaikams ir žmonėms darbuose, jeigu jie nežinojo, naudotis šiuo prietaisu. Virėklės naudotis galėjo tik tinkamai apmokyti asmenys. Virėklės, virėklės vidinės pusės ir virėklės dangčio nenukaitinti tik tada, kai gerai pasitikrinai, ar tinkamai uždėjai virėklės dangtį.

Prieš pradedant virėklės naudojimo uždėmimo gamybojo, kai jame yra vilgsnis, naudotis kaitinti, kaitinti tik 0-5kg vidinio prieš Kaitinti gamybojo naudotis tik tada, kai gerai pasitikrinai, ar tinkamai uždėjai virėklės dangtį.

Pasirūpinkite, kad